



ACCESSORI



GENNAIO
DUEMILA 17

ADVENTURE

Reporter®

La migliore compagna delle tue avventure fotografiche con portaobiettivo staccabile Le borse ADVENTURE

sono realizzate con materiali di alta qualità, superimbottiti, interni personalizzabili in PET a cellule chiuse Cappuccio antipioggia integrato Spallaccio antiscivolo regolabile Tasche portaoggetti per schede di memoria e piccoli accessori



Cappuccio antipioggia anticalore integrato.



Beige Nero Verde
verificare la disponibilità dei colori
al momento dell'ordine modello per modello



Vano separato per
iPad / tablet / netbook



Cod. 00481 Borsa REPORTER
ADVENTURE Patagonia
cm 38x24x11
8011462004811



Cod. 00477 Borsa Adventure
Savana cm 23x18x10
8011462004774



Cod. 00478 Borsa Adventure
Safari cm 29x24x14
8011462004781



JAZZ
PRONTOZOOM SERIES

SMART
BAGS

EASY
BAG



Cod. 07014
Prontozoom
Bridge
12 cm
801146207014



Cod. 07021
Prontozoom
Easy 16 cm
Superzoom e Bridge
8011462070212
EX 07015



Cod. 09062
Prontozoom
17 cm
Reflex
fino a 200mm
8011462090623
EX 07016



Cod. 09063
Prontozoom
21 cm
Reflex
fino a 300mm
8011462090630
EX 07018

BLOCKSHOT



Cod. 07087 Borsa BLACKSHOT
EXY medium cm 26x22x17
8011462070878



Cod. 07089
ZAINO BLACKSHOT
HERO
cm 25x34x12
8011462070892



Cod. 07088
Borsa BLACKSHOT
EXY Large
cm 32x22x16
8011462070885



**NOVITA' APERTURA INVERSA
NEL BACK DELLO ZAINO !
PROTEGGI LO SCHIENALE
DA FANGO E POLVERE**



 Italian Design TOP PROFESSIONAL

- Nylon 1200D waterproof
- Imbottitura e divisorì interni in PET a cellule chiuse
- Tasche interne per accessori e schede di memoria
- Accesso rapido "Quick-open"
- Spallaccio di sicurezza "Seat belt"
- Fronte antiurto "Thermoform shell"
- Cappuccio antipioggia anticalore
- Piedini di appoggio in gomma
- Fascia posteriore per fissaggio
- Vano per Notebook

NOVITA'
accesso rapido
QUICK OPEN



Grande spazio
interno per
corredi importanti



Italian Design

serie X-Over

Crossover senza confini....

L'ampia gamma di borse astucci e prontozoom X-Over PRO-LINE , trasformano la tua passione in energia pura...



Cod. 09001 Ast.
X-Over M-1
cm 7x11x2,5
8011462090012



Cod. 09002 Ast.
X-Over M-2
cm 7,5x11x3,5
8011462090029



Cod. 09003 Ast.
X-Over M-3
cm 8x12,5x4
8011462090036



Cod. 09004 Borsa
X-Over MR-1
Mirrorless con Portaobiettivo
cm 12x12x8 + PortaOb.
8011462090043



Cod. 09015
P.Zoom
X-Over Z-4
Bridge 12
cm 12,5x8,5x12
8011462090159



Cod. 09014
P.Zoom
X-Over Z-1
Bridge 14
cm 15x14x11
8011462090142



Cod. 09011
P.Zoom
X-Over Z-2
Bridge 18
cm 17x18x12
8011462090111



Cod. 09012 P.Zoom
X-Over Z-3
cm 23
cm 18x23x13
8011462090128



Pro-Line



Italian Design

serie Action



Cod. 09021/R Zaino ACTION
Backpack II cm 27x40x13
8011462090210



Cod. 09020/B Zaino ACTION
Backpack I cm 23x32x12
8011462090203



Gli Zaini della serie PRO-LINE / ACTION sono realizzati in Nylon 600D waterproof, hanno imbottitura e divisorii interni in PET a cellule chiuse, tasche interne con protezione cursore zip antigraffio e cappuccio antipioggia integrato





Italian Design serie Australia



Cod. 81625 Borsa Australia
Sidney cm 27,5x21x15
8011462**816254**



Cod. 81623 Borsa Australia
Melbourne cm 21x20x12
8011462**816230**



Linea di borse fotovideo realizzate in Nylon 600, superimbottite in polietilene espanso atermico, dotate di ampie tasche, lampo di chiusura sotto al coperchio, tracolla anatomica, piedini di appoggio in gomma, e divisori interni regolabili

Pro-Line



Cod. 10622 Prontozoom
ENDURO M
cm 19
8011462**106225**

Cod. 10623 Prontozoom
ENDURO L
cm 23
8011462**106232**

Cod. 10624 Prontozoom
ENDURO
cm 26
8011462**106249**

Italian Design serie P.zoom Enduro



Cod. 09060 Borsa per
Mirrorless / Bridge
cm 12x13x10
8011462**090609**

SMART BAGS



Cod. 09061 Borsa per
Camcorder/ Digitalvideo
cm 12x16x9
8011462**090616**



Cod. 10152 Borsa per
Camcorder/ Digitalvideo
cm 15x12x8,5
8011462**101527**

- Nylon 1200D
- Imbottitura e divisori interni in PET a cellule chiuse
- Interni personalizzabili
- Tasche interne per schede di memoria
- Maniglia imbottita
- Spallaccio antiscivolo
- Apertura facilitata

MEGA 20**PROFESSIONAL****MEGA 30**

Cod. 00807 Borsa MEGA 20
PROFESSIONALE
cm 40X22X22
8011462008079

- Nylon Waterproof
- Imbottitura antiurto
- Divisori interni personalizzabili
- Spallacci anatomici antiscivolo
- Maniglie imbottite
- misure : cm 40x22x22

Perfetta per corredi fotografici importanti e attrezzature professionali



Cod. 00808 Borsa MEGA 30
PROFESSIONALE
cm 50X27X24
8011462008086

- Nylon Waterproof
- Imbottitura antiurto
- Divisori interni personalizzabili
- Spallacci anatomici antiscivolo
- Doppio sistema di trasporto spallaccio / zaino
- Maniglie imbottite
- Cinghe per treppiede
- misure : cm 50x27x24

Perfetta per corredi fotografici importanti e attrezzature professionali



- Interni personalizzabili



- Fascia posteriore



Cod. 09010/PC Borsa
X-Over Q-9
cm 35x23x17
8011462090104
con alloggiamento per
notebook fino a 15,4"



Cod. 00331 Keith Haring
Professional L
cm 40x27,5x15,5
8011462003319

cod. 08005
Borsa Fotografica L
cm 20x11x17,5
per reflex
8011462080051



cod. 08006
Borsa Fotografica XL
cm 22x11,5x20
per reflex
8011462080068



NETWORK



Serie Enduro Color



Cod. 10602
Ast. rigido
cm 7,5x11x2,5
8011462106027

Cod. 10604
Ast. rigido
cm 7,5x12x3
8011462106041

Cod. 10606
Ast. rigido
cm 7,5x12x4,5
8011462106065

Enduro Orizzontale



Cod. 00089g Ast. enduro rigido
cm 7,5x11x3 8011462000899

Cod. 00095 Ast. enduro rigido
cm 14x8,5x5 8011462000950

ORIZZONTALE

Astuccio professional



Cod. 10401 Ast. Professional
cm 6x9,5x2,5 8011462104016

Serie Enduro Fashion



Cod. 00073
Ast. rigido
cm 7,5x11x2,5
8011462000738

Cod. 00074
Ast. rigido
cm 8x12x3,5
8011462000745

Serie Enduro Fashion Orizzontale



Cod. 00076 Ast. rigido
cm 8,5x12x4 8011462000769

ORIZZONTALE

Serie Enduro Glamour



Cod. 00070
Ast. rigido
cm 7,5x11x2,5
8011462000707

Cod. 00071
Ast. rigido
cm 8x12x3,5
8011462000714

Serie Kappa



Cod. 10613
Ast. Kappa I
cm 6x9,5x3
8011462106133

Cod. 10614
Ast. Kappa II
cm 7,5x10x4
8011462106140

Cod. 10615
Ast. Kappa III
cm 8,5x12x4
8011462106157

Serie Easy



Cod. 00090
Ast. Easy I
cm 6x10,5x3,5
8011462000905

Cod. 00091
Ast. Easy II
cm 7x11x4,5
8011462000912

Cod. 00092
Ast. Easy III
cm 8x13x5,5
8011462000929

Cod. 00093
Ast. Easy IV
cm 8,5x15,5x6
8011462000936

Serie New Neoprene



Cod. 10608
Ast. Neoprene Ass.
cm 11x7x3,5
8011462106089

Cod. 10619
Ast. Neoprene
cm 7x12x2,5+1,5
8011462106195

Cod. 00104
Ast. grande or.
cm 13,5x12x5
8011462001049



Cod. 00109
Ast. Neoprene I
cm 7x10x2,5
8011462001094

Cod. 00129
Ast. FLOW I
cm 8x11,5x5
8011462001292

Cod. 00130
Ast. FLOW II
cm 8,5x13,5x6
8011462001308



Cod. 00124
Ast. Neoprene V
cm 7,5x12x4
8011462001247



Cod. 00122
Ast. Compact
cm 7,5x12x4
8011462001223



Cod. 00123
Ast. Comp. Lux
cm 7,5x12x4
8011462001230

Serie Flow



Cod. 00889
Prontozoom Neoprene
cm 21
8011462008895

Cod. 00887
Prontozoom Neoprene
cm 18
8011462008871



TREPIEDI DA TAVOLO



Cod. 00155 Mini flessibile per fotocamere digitali ultracompatte altezza cm 12,5 8011462001551



Cod. 00156 2 sezioni allungabile, testa a sfera, altezza minima cm 12, max cm 17, peso g 95 conf. 12 pz colori ass. 8011462001568



Cod. 00194 2 Sezioni, allungabile, testa a sfera, morsetto per fotocamere digitali ultracompatte e telefoni cellulari con fotocamera integrata. altezza min cm 8, max cm 23,5 senza morsetto, con cm 26,7 8011462001940



Cod. 00159 3 sezioni allungabile, altezza minima cm 18, max cm 30, peso g 220, testa a sfera colori assortiti 8011462001599

TREPIEDI DIGIT@LL



Cod. 00188 Testa Panoramica a 3 movimenti, bolla di livello, piattaforma attacco rapido, altezza regolabile con colonna centrale a cremagliera piedini antiscivolo, borsa.
Materiale : Alluminio
Altezza Max : 1500 mm
Altezza Min : 540 mm
Altezza Chiuso : 575 mm
Sezioni : 3
Diam. max gambe : 22 mm
Diam. min gambe : 16 mm
peso netto : 760 gr
Peso caricabile : 3 kg

EAN 8011462001889



Cod. 00202 Testa Panoramica a 3 movimenti, bolla di livello, piattaforma attacco rapido, altezza regolabile con colonna centrale a cremagliera gancio per peso stabilizzatore maniglia per il trasporto piedini antiscivolo, borsa.
Materiale : Alluminio
Altezza Max : 1500 mm
Altezza Min : 540 mm
Altezza Chiuso : 575 mm
Sezioni : 3
Diam. max gambe : 23 mm
Diam. min gambe : 16 mm
peso netto : 1190 gr
Peso caricabile : 4 kg

EAN 8011462002022



Cod. 99720 Treppiede FLEX per fotocamere e videocamere digitali compatte
Gambe snodate con rivestimento ad alto grip
Piedini in gomma
Testa a sfera con attacco universale
Portata : 275 g
Peso : 55,5 g
Dimensioni : 180x35x35mm
8011462997205



Cod. 98208 Treppiede FLEX per fotocamere e videocamere digitali compatte
Gambe snodate con rivestimento ad alto grip
Piedini in gomma
Testa a sfera con attacco universale
Portata : 800 g
Peso : 169 g
Dimensioni : 273x45x45mm
8011462982087



Cod. 01197 NUOVO TREPIEDE PROLINE COMPATTO - DA TAVOLO
Testa a 3 movimenti, bolla di livello, attacco rapido, gambe telescopiche piedini antiscivolo, custodia

Materiale : Alluminio
Altezza Max : 290 mm
Altezza Min : 180 mm
Altezza Chiuso : 200 mm
Sezioni : 2
Diam. gambe : 19,8 mm
peso netto : 350 gr
Peso caricabile : 3 kg

EAN 8011462011970



Cod. 00166 Testa Fotovideo Professionale altezza 86 mm peso gr 485 8011462001667

TREPIEDI PRO LINE



Pro-Line

Cod. 00152 4 Sezioni, Testa a sfera, bolla di livello, sgancio rapido.
Vite testa 3/8 - 1/4 reversibile.
Impugnatura in neoprene su tutte le gambe, movimento a frizione regolabile della colonna centrale, 2 differenti angolazioni di apertura Gambe 4 sezioni, blocco rapido di sicurezza, piedini antiscivolo in gomma
Custodia per il trasporto inclusa
altezza min mm 520, max mm 1650
peso g 1368
8011462001520



Pro-Line

Cod. 00165 4 Sezioni, Testa in lega di magnesio a 3 movimenti, 2 bolle di livello, attacco rapido.
Vite testa 3/8 - 1/4 reversibile.
Impugnatura in neoprene su tutte le gambe, angolazione apertura gambe semiautomatico. **Custodia per il trasporto inclusa.**
Blocco rapido dell'estensione delle gambe, piedini regolabili antiscivolo in gomma con punta in acciaio a scomparsa
altezza min mm 610, max mm 1650
peso g 2033
8011462001650



Cod. 01204 Treppiede Reporter VARIO

3 colori disponibili, testa CNC

- testa a sfera
- piastra rapida decentrabile
- gambe telescopiche
- monopiede incorporato
- piedini antiscivolo
- custodia per il trasporto inclusa
- compatto e leggero
- rotazione gambe fino a 180°
- inversione della colonna
- impugnatura morbida grippata
- gancio per peso aggiuntivo

5 sezioni
Altezza minima 0 mm
Altezza massima 1560 mm
Altezza chiuso 435mm
Diametro 28 mm
Peso 1840 gr
Portata massima 10 kg
8011462012045



Pro-Line

Cod. 00205 Treppiede Reporter SLIM

- testa a sfera
- piastra rapida
- blocchi graduati
- bolla di livello
- gambe telescopiche
- piedini antiscivolo
- custodia per il trasporto
- corpo in magnesio
- impugnatura morbida

5 sezioni
Altezza minima 380 mm
Altezza massima 1510 mm
Altezza chiuso 380 mm
Peso 1418 gr
Portata Massima 5kg
8011462002053

MONOPIEDI PRO LINE



Pro-Line

Cod. 00179
Monopiede 4 Sezioni, Testa sferica.
altezza min mm 490, max mm 1500
peso g 1211
8011462001795



Pro-Line

Cod. 01179
Monopiede 4 Sezioni, Testa Basculante.
altezza min mm 580, max mm 1770
peso g 380
8011462011796



Pro-Line

Cod. 01189
Monopiede 5 Sezioni, Testa Basculante.
altezza min mm 510, max mm 1500
peso g 570
8011462011895

TUTTO PER I TUOI OBIETTIVI

DIAMETRO	FILTRO UV	LIST.	FILTRO PLC	LIST.	FILTRO ND8	LIST.	FILTRO ND VARIO 2/2000	LIST.	KIT CLOSE UP	LIST.	TAPPI COPRILENTE	LIST.	PARALUCE 3 in 1	LIST.
37 mm	8011462730376		8011462710378								8011462740375			
40,5 mm	8011462730406		8011462710408											
46 mm	8011462730468		8011462710460								8011462740467			
49 mm	8011462730499		8011462710491								8011462740498			
52 mm	8011462730529		8011462710521		8011462711801		8011462712006		8011462711504		8011462740528		8011462720520	
55 mm	8011462730550		8011462710550		8011462711825						8011462740559		8011462720551	
58 mm	8011462730581		8011462710583		8011462711849		8011462712013		8011462711511		8011462740580		8011462720582	
62 mm	8011462730628		8011462710620		8011462711963						8011462740627		8011462720629	
67 mm	8011462730673		8011462710675		8011462711870		8011462712020		8011462711528		8011462740672		8011462720674	
72 mm	8011462730727		8011462710729		8011462711900		8011462712037		8011462711535		8011462740726		8011462720728	
77 mm	8011462730772		8011462710774		8011462711917		8011462712044		8011462711542		8011462740771		8011462720773	
82 mm	8011462730826		8011462710828								8011462740825			
86 mm	8011462730864		8011462710866								8011462740863			
95 mm	8011462730956		8011462710958											
105 mm	8011462731052		8011462710965											

FILTRI ANTI UV



I Filtri anti UV hanno la funzione di assorbire i raggi provenienti dal sole. Le immagini risultano così più nitide, senza disturbi, soprattutto in situazioni più colpite dai raggi ultravioletti come al mare o in montagna.

I filtri UV sono incolore, inoltre assumono l'importante funzione di proteggere l'obiettivo da graffi, rotture e polvere.

FILTRI POLARIZZATORI



Il filtro polarizzatore circolare ha la capacità di eliminare la luce riflessa indesiderata e di accettuare i contrasti dei colori.

A seconda della rotazione del filtro si puo' aumentare o diminuire la polarizzazione, questo permette ad esempio di rendere netto il distacco fra il mare e il cielo e di rendere le nuvole più in contrasto con il blu. Il polarizzatore circolare non interferisce con il sistema di autofocus delle reflex digitali

FILTRI ND



Il filtro ND permette di utilizzare diaframmi molto aperti o di limitare la luce ambientale e regolare il tempo di scatto per ottenere particolari effetti.

- ottenere una resa più artistica delle superfici di acqua, controllare la luminosità ambientale in contesti eccessivamente luminosi , soprattutto in caso di riprese video realizzate con fotocamere digitali.

KIT LENTI ADDIZIONALI



KIT 3 LENTI ADDIZIONALI

Ideal per macro e fotografia naturalistica, riducono la distanza di messa a fuoco, aumentano il rapporto di ingrandimento, combinabili fra loro per maggiori ingrandimenti, non influiscono sulla luminosità dell'obiettivo, custodia antigraffio compresa

TAPPI COPRILENTE



I tappi coprilente proteggono la lente dell'obiettivo della fotocamera da polvere, schizzi, graffi e urti accidentali.

Fornito di pratico filo di sicurezza da legare all'apparecchio per evitare la caduta e la perdita accidentale dello stesso.

Il montaggio e la rimozione sono rapidi grazie al sistema QUICK LOCK

PARALUCE 3 in 1



Wide - Standard - Tele

Il paraluce 3 in 1 si abbina ad obiettivi grandangolari, normali e teleobiettivi e offre la sua massima utilità montato su ottiche zoom; è in morbido e resistente silicone ed è ripiegabile su se stesso in tre posizioni di utilizzo.

Ha una ghiera filettata frontale che permette di montare facilmente ulteriori filtri senza doverlo smontare dalla fotocamera.



Protezioni in policarbonato per schermi LCD. Alta Resistenza, alto indice di trasparenza, anti UV, antiimpronta e antipolvere, antigraffio. Disponibile in 3 misure Universali: 2.5", 2.7", 3.0", 3.2", 3.5" e dedicati ai piu' diffusi modelli di fotocamere Reflex

- Cod. 71100 Protezione Policarbonato LCD Universale 2,5"
- Cod. 71101 Protezione Policarbonato LCD Universale 2,7"
- Cod. 71102 Protezione Policarbonato LCD Universale 3,0"
- Cod. 71103 Protezione Policarbonato LCD Universale 3,2"
- Cod. 71104 Protezione Policarbonato LCD Universale 3,5" NEW
- Cod. 71105 Protezione Policarbonato LCD Universale 3,5" NEW
- Cod. 71106 Protezione Policarbonato LCD per Canon EOS 5D mark III
- Cod. 71107 Protezione Policarbonato LCD per Nikon D700
- Cod. 71108 Protezione Policarbonato LCD per Nikon D800
- Cod. 71109 Protezione Policarbonato LCD per Nikon D4
- Cod. 71110 Protezione Policarbonato LCD per Nikon D7000

- 8011462 711009 (1 pz)
- 8011462 711016 (1 pz)
- 8011462 711023 (1 pz)
- 8011462 71106 NEW
- 8011462 711313 NEW
- 8011462 711238 (2pz)
- 8011462 711122 (2 pz)
- 8011462 711214 (2pz)
- 8011462 711221 (2pz)
- 8011462 711245 (2pz)

PER FOTOCAMERE CON DISPLAY ORIENTABILE

- Cod. 71160 Pellicole Protettive LCD Universale 3,0"
- Cod. 71161 Pellicole Protettive LCD Universale 3,2"
- Cod. 71162 Pellicole Protettive LCD Universale 3,5"

- 8011462 711603
- 8011462 711610
- 8011462 711627



Una vasta gamma di paraluce dedicati ai piu' diffusi obiettivi in circolazione. Oltre ad avere una funzione protettiva per la lente frontale, il paraluce serve a bloccare quei raggi di luce obliqui provenienti dall'esterno del campo inquadrato, che sono la causa di riflessi e velature dell'immagine.

PARALUCE DEDICATI

Codice Articol	Barcode	Descrizione Articolo	Prezzo	Note 1
		Classe : PARALUCE		
74100	8011462741006	PER CANON EF-S 15-85 MM	12,65	EW-78E
74101	8011462741013	PER CANON EF 100-300 EF 100	12,65	ET-65 III
74102	8011462741020	PER CANON EF 70-200	12,65	ET-74
74103	8011462741037	PER CANON EF 28-200	12,65	EW-78D
74104	8011462741044	PER CANON EF 50 - 1.8	12,65	ES-62
74105	8011462741051	PER CANON EF 100 MM	12,65	ET-67
74106	8011462741068	PER CANON EF 75-300	12,65	ET-60
74108	8011462741082	PER CANON EF 28-135	12,65	78 B II
74109	8011462741099	PER CANON EF 16-35 EF 17-40	12,65	83 E
74110	8011462741105	PER CANON EF S 18-55 EF 28-80	12,65	EW-60C90
74111	8011462741112	PER CANON EF S 17-85	12,65	EW-73B
74112	8011462741129	PER CANON EF S 17-55	12,65	EW-83I
74113	8011462741136	PER NIKON NIKKOR 70-200	12,65	HB-29
74114	8011462741143	PER NIKON AF 17-55	12,65	HB-31
74115	8011462741150	PER NIKON AF-S NIKKOR 50 MM	12,65	HB-47
74116	8011462741167	PER NIKON NIKKOR 55-200 MM	12,65	HB-37
74117	8011462741174	PER NIKON NIKKOR 18-200	12,65	HB-35
74118	8011462741181	PER NIKON 18-55	12,65	HB-45
74119	8011462741198	PER NIKON AFS 18-70 AFS 18-135	12,65	HB-32



BATTERY GRIP

Impugnatura porta batterie.

I Battery Grip della Serie Reporter PRO-LINE sono tutti dotati di pulsante per scatti verticali, mantengono tutte le funzioni dell'impugnatura originale, raddoppiano l'autonomia di scatto , migliorano la presa del corpo macchina in caso di scatti verticali. Utilizzano batterie al litio o in alternativa sono dotati di adattatore per batterie AA. Disponibili per i piu' diffusi modelli di fotocamere Reflex.

Battery Grip per Nikon D300/D300S/D700/D900	8011462 602024	sostituisce/replace	MB-D10	
Battery Grip per Nikon D40/D40X/D50/D5000/D3000	8011462 602031	sostituisce/replace		
Battery Grip per Nikon D80/D90	8011462 602048	sostituisce/replace	MB-D80	
Battery Grip per Nikon D3100/D3200/D3300	8011462 602154	sostituisce/replace		
Battery Grip per Nikon D7000	8011462 602178	sostituisce/replace	MB-D11	
Battery Grip per Nikon D800/D810	8011462 602192	sostituisce/replace	MB-D12	
Battery Grip per Nikon D600	8011462 602222	sostituisce/replace	MB-D14	
Battery Grip per Nikon D5100-D5200-D5300	8011462 602239	sostituisce/replace		
Battery Grip per Nikon D7100	8011462 602246	sostituisce/replace	MB-D15	
Battery Grip per Canon EOS 450/500/1000D	8011462 602062	sostituisce/replace	BG-E5	
Battery Grip per Canon EOS 20D/30D/40D/50D	8011462 602109	sostituisce/replace	BG-E2N	
Battery Grip per Canon EOS 7D	8011462 602123	sostituisce/replace	BG-E7	
Battery Grip per Canon EOS 550D/600D/650D	8011462 602130	sostituisce/replace	BG-E8	
Battery Grip per Canon EOS 60D	8011462 602147	sostituisce/replace	BG-E9	
Battery Grip per Canon EOS 1100D-1200D	8011462 602185	sostituisce/replace		
Battery Grip per Canon EOS 6D	8011462 602208	sostituisce/replace	BG-E13	
Battery Grip per Canon EOS 5D MARK III	8011462 602215	sostituisce/replace	BG-E11	
Battery Grip per Canon EOS 100D	8011462 602260	sostituisce/replace		
Battery Grip per Canon 70D	8011462 602277	sostituisce/replace	BG-E14	

Adattatore per
Batterie Stilo

Telecomando



**SCATTO A DISTANZA**

Scatto a distanza con filo lunghezza 1 metro,
Pulsante per messa a fuoco, Scatto singolo, Scatto continuo, Posa Fissa
disponibile per i più diffusi modelli di Fotocamere Reflex

Cod. 02302 per: Canon 1000D/1100D/650D/600D/550D/500D/450D/400D/350D
Pentax K20D/K200D/K10D/K100D Samsung GX-20/GX10 e modelli compatibili
8011462023027

Cod. 02303 per: Canon 1D/1DS/EOS 5D/5D mark II/7D/60D/50D/40D/30D/20D/10D e modelli compatibili
8011462023034

Cod. 02304 per: Sony a100/a200/a300/a350/a700/a900 e modelli compatibili
8011462023041

Cod. 02305 per: Nikon D3X/D3/D700/D300/D300s/D2X/D2h/D200/D1H/D1X e modelli compatibili
8011462023058

Cod. 02306 per: Nikon D90/D800/D5000/D5100/D7000/D3000/D3100/D3200 e modelli compatibili
8011462023065

**SCATTO A DISTANZA a infrarossi**

Scatto a distanza a infrarossi, da 1 cm a 5 metri, UNIVERSALE, per tutti i modelli compatibili di: Canon, Olympus, Nikon, Pentax per fotocamere Compatte e Reflex 8011462023010



Cod. 02301/A packaging in scatola



Cod. 02301/B packaging in blister appendibile

**SCATTO A DISTANZA SENZA FILI**

Scatto a distanza senza fili, fino a 100 metri.
Il ricevitore si installa sulla slitta Flash.
Il trasmettitore permette di controllare: scatto singolo,
scatto continuo, scatto ritardato, modalità flash.
Disponibile per i più diffusi modelli di fotocamere Reflex

Cod. 02309 per: Canon 1000D/1100D/650D/600D/550D/500D/450D/400D/350D
Pentax K20D/K200D/K10D/K100D Samsung GX-20/GX10 e modelli compatibili 8011462023096

Cod. 02310 per: Canon 1D/1DS/EOS 5D/5D mark II/7D/60D/50D/40D/30D/20D/10D e modelli compatibili 80114620230102

Cod. 02311 per: Nikon D3X/D3/D700/D300/D300s/D2X/D2h/D200/D1H/D1X e modelli compatibili 8011462023119

Cod. 02312 per: Nikon D90/D800/D5000/D5100/D7000/D3000/D3100/D3200 e modelli compatibili 8011462023126

TIMER DI SCATTO con Controllo Remoto**Timer di scatto con controllo remoto**

Scatto a distanza, singolo, continuato, ritardato, programmato, fino a 80 metri.

E' possibile programmare sia l'intervallo di scatto (da 1 a 59 secondi) che il numero degli scatti da eseguire (da 1 a 99).
L'intervallo di cui eseguire le riprese è compreso da:
0 secondi a 99 ore 59 minuti e 59 secondi

Cod. 02322 Timer di scatto con controllo remoto per:

Canon EOS 1D 5D 7D 10D 20D 30D 40D 50D 60D Powershot G10 G11 EOS 30 33 50 300D 350D 400D 450D 500D 550D 600D 650D 1000D 1100D e modelli compatibili

Pentax K7 K10 K20 K100 K200 e modelli compatibili

Samsung GX1L GX1S GX10 GX20 e modelli compatibili

Contax 645 N1 NX Ndigital e modelli compatibili

8011462023225

Cod. 02323 Timer di scatto con controllo remoto per:

Nikon D1 D2 D3 D200 D300 D300S D700 D800 N90 S F5 F6 F90 F90X DSLR D90 D3000 D3100 D3200 D5000 D5100 D7000 e modelli compatibili

Fujifilm S3Pro S5Pro e modelli compatibili

Kodak DCS14N e modelli compatibili

8011462023232



easyCover

camera accessories

Easy Cover Camera Case / Protezione in Silicone per Fotocamere

VESTIBILITÀ PERFETTA

MATERIALI DI ALTA QUALITÀ

ANTIURTO E ANTIGRAFFIO

PROTEGGE DAGLI SCHIZZI D'ACQUA

EXTRA GRIP

SCREEN PROTECTOR INCLUSO

ACCESSIBILITÀ TOTALE A:

TUTTI I COMANDI

VANO MEMORY CARD



11360	8011462113605	PER CANON EOS 550D		11367	8011462113674	PER NIKON D90	
11361	8011462113612	PER CANON EOS 450D 500D		11368	8011462113681	PER NIKON D300S	
11373	8011462113735	PER CANON EOS 5D MARK II		11384	8011462113841	PER NIKON D600-D610	
11379	8011462113797	PER CANON EOS 5D MARK III		11384/GIALLO	8011462113841	PER NIKON D600-D610	GIALLO
11379/ROSSO	8011462113797	PER CANON EOS 5D MARK III	ROSSO	11369	8011462113698	PER NIKON D3000	
11379/CAMU	8011462113797	PER CANON EOS 5D MARK III	CAMOUFLAGE	11370	8011462113704	PER NIKON D3100	
11382	8011462113827	PER CANON 6D		11371	8011462113711	* PER NIKON D5000	
11382/ROSSO	8011462113827	PER CANON 6D	ROSSO	11374	8011462113742	PER NIKON D5100	
11382/CAMU	8011462113827	PER CANON 6D	CAMOUFLAGE	11385	8011462113858	PER NIKON D5200	
11362	8011462113629	PER CANON EOS 7D		11372	8011462113728	PER NIKON D7000	
11363	8011462113636	* PER CANON EOS 50D		11377	8011462113773	PER NIKON J1	
11364	8011462113643	PER CANON EOS 60D		11378	8011462113780	PER NIKON V1	
11375	8011462113759	PER CANON EOS 600D		11380	8011462113803	PER NIKON D3200	
11383	8011462113834	PER CANON 650D-700D		11380/GIALLO	8011462113803	PER NIKON D3200	GIALLO
11365	8011462113650	* PER CANON EOS 1000D		11380/CAMU	8011462113803	PER NIKON D3200	CAMOUFLAGE
11376	8011462113766	PER CANON EOS 1100D		11381	8011462113810	PER NIKON D800	
11388	8011462113889	PER CANON 100D		11381/GIALLO	8011462113810	PER NIKON D800	GIALLO
11388/ROSSO	8011462113889	PER CANON 100D	ROSSO	11381/CAMU	8011462113810	PER NIKON D800	CAMOUFLAGE
11389	8011462113896	PER CANON 70D		11386	8011462113865	PER NIKON D7100 - D7200	
11389/ROSSO	8011462113896	PER CANON 70D	ROSSO	11386/GIALLO	8011462113865	PER NIKON D7100 - D7200	GIALLO
11389/CAMU	8011462113896	PER CANON 70D	CAMOUFLAGE	11386/CAMU	8011462113865	PER NIKON D7100 - D7200	CAMOUFLAGE
11391	8011462113919	PER CANON 1200D		11387	8011462113872	PER NIKON D5300	
11391/ROSSO	8011462113919	PER CANON 1200D	ROSSO	11387/GIALLO	8011462113872	PER NIKON D5300	GIALLO
11391/CAMU	8011462113919	PER CANON 1200D	CAMOUFLAGE	11387/CAMU	8011462113872	PER NIKON D5300	CAMOUFLAGE
11392	8011462113926	PER CANON 7D MARK II		11390	8011462113902	PER NIKON D3300	
11392/CAMU	8011462113926	PER CANON 7D MARK II	CAMOUFLAGE	11393	8011462113933	PER NIKON D4S	NEW!
11398	8011462113988	PER CANON 750D		11393/CAMU	8011462113933	PER NIKON D4S	NEW!
11398/CAMU	8011462113988	PER CANON 750D	CAMOUFLAGE	11394	8011462113940	PER NIKON D3300	NEW!
11399	8011462113995	PER CANON 760D		11394/CAMU	8011462113940	PER NIKON D3300	NEW!
11399/CAMU	8011462113995	PER CANON 760D	CAMOUFLAGE	11395	8011462113957	PER NIKON D810	NEW!
				11395/CAMU	8011462113957	PER NIKON D810	CAMOUFLAGE
				11396	8011462113964	PER NIKON D750	NEW!
				11396/CAMU	8011462113964	PER NIKON D750	NEW!
				11397	8011462113972	PER NIKON D5500	NEW!
				11397/CAMU	8011462113972	PER NIKON D5500	CAMOUFLAGE

Lens Rim Easy Cover protegge l'obiettivo senza impedirne tutte le funzionalità.

Il Silicone di alta qualità con cui è costruito offre massima protezione contro gli urti accidentali.



Classe : LENS RIM EASY COVER			
11552	8011462115524	LENS RIM 52mm	52 mm
11558	8011462115586	LENS RIM 58mm	58 mm
11562	8011462115623	LENS RIM 62mm	62 mm
11567	8011462115678	LENS RIM 67mm	67 mm
11572	8011462115722	LENS RIM 72mm	72 mm
11577	8011462115777	LENS RIM 77mm	77 mm



Paraluce LCD UNIVERSALE
ripiegabile e rimovibile
con screen protector.
Migliora l'osservazione
Riduce i riflessi
Protegge lo schermo
Facilita la composizione
dell'immagine
Si adatta agli schermi LCD di tutte
le fotocamere digitali
8011462710989 2,7"
8011462710996 3,0"



COD. 10107

DOPPIA LIVELLA a bolla d'aria,
per fotocamere da inserire sulla
slitta Flash.
Ideale per le riprese
di architettura e in tutte quelle
situazioni dove è importante
un perfetto allineamento
dell'orizzonte
8011462101077



Portaobiettivi in neoprene
8011462113476 50mm 80mm
8011462113483 28-85mm 120mm
8011462113490 70-210mm 160mm
8011462113508 100-300mm 220mm



Tracolla in neoprene 45 mm

8011462101039 N 45mm per Nikon



Tracolla in neoprene 35 mm

8011462101022 C 35mm per Canon
8011462101022 N 35mm per Nikon
8011462101022 P 35mm per Pentax

Spallaccio per treppiede
in neoprene 70 mm

8011462101060 70mm nero



Spallaccio anatomico
in neoprene 70 mm
8011462101053 70mm nero



KIT 2 PROTEZIONI ANTIPIOGGIA
uno per foto/videocamera
uno per fotocamere con flash montato
8011462114008



TWIN CAPS
Tappo corpo macchina +
Tappo obiettivo

cod. 74090 per CANON 8011462740900
cod. 74091 per NIKON 8011462740917



HAND STRAP



COD. 10116

8011462101169



- **ACCESSORIO ERGONOMICO**
PER IL TRASPORTO DELLA FOTOCAMERA
- **ANTISCIVOLO**
- **MECCANISMO DI FISSAGGIO ALLA FOTOCAMERA**
CON VITE A DOPPIO FILETTO PER UTILIZZO
CON MONOPIEDI E TREPIPIDI
- **FIBBIE REGOLABILI**



Dati tecnici

- ① fibbie a sgancio rapido
- ② cinturino laterale ascellare regolabile e rimovibile
- ③ blocchi regolabili per mantenere nella posizione desiderata la fotocamera e per regolarne il brandeggio
- ④ fissaggio in metallo, rotante e scorrevole, per il massimo della sicurezza e della libertà dei movimenti senza attorcigliamenti della cinghia.
- ⑤ imbottitura in neoprene di 8 mm di spessore con pad antiscivolo



Cod. 10114 Spallaccio Rapido di Sicurezza 8011462**101145**

Dati tecnici

- ① meccanismo di fissaggio alla fotocamera con vite a doppio filetto per utilizzo con monopiedi e treppiedi
- ② moschettone in metallo a sgancio rapido
- ③ blocco regolabile per mantenere nella posizione desiderata la fotocamera e per regolarne il brandeggio
- ④ regolazione lunghezza della cinghia
- ⑤ spallaccio imbottito con tasca porta memory card



Cod. 10115 Spallaccio Rapido 8011462**101152**

Italian Design Accessori Videoriprese

VIDEO HANDLE IMPUGNATURA SPORTIVA

PER VIDEOCAMERE E FOTOCAMERE

- Migliora la stabilità delle riprese
- Dotato di solidi piedi antiscivolo
- Impugnatura antiscivolo
- Slitta porta microfono o illuminatore
- Ideale per inquadrature ad effetto



Cod. 10200 Video Handle Impugnatura Sportiva 8011462**102005**

STEADY HANDLE SUPPORTO A SPALLA

PER RIPRESE VIDEO CON FOTOCAMERE

Cod. 10201



Cod. 10201 Steady Handle 8011462**102012**

STEADY HANDLE SHOULDER SUPPORT

FOR CAMERAS SHOOTING

- Migliora la stabilità delle riprese
- Completamente regolabile
- Impugnatura antiscivolo
- Mirino paraluce morbido per una perfetta visione del display
- Utilizzo sia destro che mancino



STEADY HANDLE SHOULDER SUPPORT

FOR CAMERAS SHOOTING

- Enhance stability of video filming
- Fully adjustable
- Grip design to comfort your filming
- Soft viewfinder lens hood for a perfect view of the display
- Using both right and left-handed



Trasforma il display della fotocamera digitale in un videomirino creando così le condizioni ottimali per una perfetta ripresa ed elaborazione delle immagini

cod 10210 Video visore 3" 8011462**102104**

cod 10211 Video visore 3.2" 8011462**102111**

Codice Articolo	Barcode	Descrizione Articolo	Prezzo	Volt	mAh	Note 1
Classe : BATT. LITIO PER FOTOCAMERE DIGITALI						
80141A	8011462801410	PER AGFA - OLYMPUS	3,7	630	LITO (VEDI 80141)	
80108	8011462801083	PER CANON BP 511,512,522,535	7,4	1400	LITO	
80108/B/BOX	8011462801083	PER CANON BP 511,512,522,535	7,4	1400	LITO	
80150	8011462801508	PER CANON BP-819	7,4	1400	LITO	
80150/B/BOX	8011462801508	PER CANON BP-819	7,4	1400	LITO	
80109	8011462801090	PER CANON NB-2L	7,4	650	LITO	
80109/B/BOX	8011462801090	PER CANON NB-2L	7,4	850	LITO	
80118	8011462801182	PER CANON NH-5H	7,4	650	LITO	
80125	8011462801250	PER CANON NB-4LH	3,7	750	LITO	
80125/B/BOX	8011462801250	PER CANON NB-4LH	3,7	750	LITO	
80130	8011462801304	PER CANON NB-5L	3,7	750	LITO	
80130/B/BOX	8011462801304	PER CANON NB-5L	3,7	750	LITO	
80139	8011462801397	PER CANON NB-6L	3,7	650	LITO	
80139/B/BOX	8011462801397	PER CANON NB-6L	3,7	650	LITO	
80155	8011462801557	PER CANON NB-7L	7,4	900	LITO	
80155/B/BOX	8011462801557	PER CANON NB-7L	7,4	900	LITO	
80159	8011462801595	PER CANON NB-8L	3,7	700	LITO	
80159/B/BOX	8011462801595	PER CANON NB-8L	3,7	700	LITO	
80174	8011462801748	PER CANON NB-9L	3,7	600	LITO	
80175	8011462801755	PER CANON LP-E4	11,1	2100	LITO	
80142	8011462801427	PER CANON LP-E5	7,4	800	LITO	
80142/B/BOX	8011462801427	PER CANON LP-E5	7,4	800	LITO	
80166	8011462801663	PER CANON LP-E5	7,4	1400	LITO	
80166/B/BOX	8011462801663	PER CANON LP-E5	7,4	1400	LITO	
80168	8011462801687	PER CANON LP-E8	7,4	950	LITO	
80168/B/BOX	8011462801687	PER CANON LP-E8	7,4	950	LITO	
80183	8011462801830	PER CANON LP-E10	7,4	950	LITO	
80183/B/BOX	8011462801830	PER CANON LP-E10	7,4	950	LITO	
80153	8011462801533	PER CANON LP-E12	3,7	850	LITO	
80153/B/BOX	8011462801533	PER CANON LP-E12	7,2	850	LITO	
80131	8011462801311	PER CANON BP-208	7,4	700	LITO	
80194	8011462801946	PER CANON NB-10L	7,4	800	LITO	
80195	8011462801953	PER CANON NB-11L	3,6	600	LITO	
80116	8011462801168	PER CASIO NP-20	3,7	650	LITO	
80116/B/BOX	8011462801168	PER CASIO NP-20	3,7	650	LITO	
80117	8011462801168	PER CASIO NP-30	3,7	650	LITO (VEDI 80115)	
80176	8011462801762	PER CASIO NP-40	3,7	930	LITO	
80176/B/BOX	8011462801762	PER CASIO NP-40	3,7	930	LITO	
80143	8011462801434	PER CASIO NP-60	3,7	600	LITO	
80141B	8011462801410	PER CASIO NP-80	3,7	630	LITO (VEDI 80141)	
80144	8011462801441	PER CASIO NP-100	7,4	1600	LITO	
80167	8011462801670	PER CASIO NP-110	3,7	900	LITO	
80192	8011462801922	PER CASIO NP-130	3,7	1500	LITO	
80117	8011462801175	PER FUJI NP-40	3,7	600	LITO	
80117/B/BOX	8011462801175	PER FUJI NP-40	3,7	600	LITO	
80141C	8011462801410	PER FUJI NP-45	3,7	630	LITO (VEDI 80141)	
80115	8011462801151	PER FUJI NP-60	3,7	900	LITO	
80115/B/BOX	8011462801151	PER FUJI NP-60	3,7	900	LITO	
80105	8011462801052	PER FUJI NP-80/KODAK KLIC 3000	3,7	1400	LITO	
80106	8011462801069	PER FUJI NP-100/JVC BNV101	3,7	2000	LITO	
80177	8011462801779	PER FUJI NP-120	3,7	1450	LITO	
80145	8011462801458	PER FUJI NP-140	7,4	1000	LITO	
80162A	8011462801625	PER FUJI NP-70/RICOH DB60	3,7	950	LITO (VEDI 80162)	
80196	8011462801960	PER FUJI NP85	3,7	1500	LITO	
80197	8011462801977	PER FUJI NP-50 M	3,7	750	LITO	
80197/B/BOX	8011462801977	PER FUJI NP-50 M	3,7	750	LITO	
80281	8011462802813	PER FUJI NP-W126	3,7	950	LITO	
80281/B/BOX	8011462802813	PER FUJI NP-W126	3,7	950	LITO	
99520	8011462995201	BATTERIA PER HERO4	3,8	1000	LITO	
99521	8011462995218	BATTERIA PER HERO3	3,8	1000	LITO	
99522	8011462995225	BATTERIA PER HERO4 -20° -75	3,8	1050	USO IN ALTE TEMPERATURE NEW	
99523	8011462995232	BATTERIA PER HERO4 +20° +45	3,7	950	USO IN BASSE TEMPERATURE NE	
80132	8011462801328	PER JVC BN - VF 707	7,4	700	LITO	
80133	8011462801335	PER JVC BN - VF 707 - 714	7,4	1100	LITO	
80115B	8011462801151	PER KODAK KLIC-5000	3,7	900	LITO (VEDI 80115)	
80126A	8011462801267	PER KODAK KLIC-7000	3,7	480	LITO (VEDI 80126)	
80141D	8011462801410	PER KODAK KLIC-7006	3,7	630	LITO (VEDI 80141)	
80107	8011462801076	PER NIKON EN-EL1	7,4	800	LITO	
80112	8011462801120	PER NIKON EN-EL2	3,7	1050	LITO	
80122	8011462801229	PER NIKON EN-EL3	7,4	1400	LITO	
80154	8011462801540	PER NIKON EN-EL3E	7,4	1400	LITO	
80154/B/BOX	8011462801540	PER NIKON EN-EL3E	7,4	1400	LITO	
80121	8011462801212	PER NIKON EN-EL5	3,7	900	LITO	
80121/B/BOX	8011462801212	PER NIKON EN-EL5	3,7	900	LITO	
80140	8011462801403	PER NIKON EN-EL9	7,4	900	LITO	
80140/B/BOX	8011462801403	PER NIKON EN-EL9	7,4	900	LITO	
80141	8011462801410	PER NIKON EN-EL10	3,7	630	LITO	
80141/B/BOX	8011462801410	PER NIKON EN-EL10	3,7	630	LITO	
80126	8011462801267	PER NIKON EN-EL	3,7	560	LITO	
80146	8011462801465	PER NIKON EN-EL11	3,7	620	LITO	
80146/B/BOX	8011462801465	PER NIKON EN-EL11	3,7	620	LITO	
80157	8011462801571	PER NIKON EN-EL12	3,7	850	LITO	
80157/B/BOX	8011462801571	PER NIKON EN-EL12	3,7	850	LITO	
80178	8011462801786	SOLO PER NIKON P7000	7,4	950	LITO	
80186	8011462801861	PER NIKON EN-EL 19 (L)	3,7	700	LITO	
80186/B/BOX	8011462801861	PER NIKON EN-EL 19 (L)	3,7	700	LITO	
80182	8011462801823	PER NIKON EN-EL14	7,4	950	LITO	
80182/B/BOX	8011462801823	PER NIKON EN-EL14	7,4	950	LITO	
80198	8011462801984	PER NIKON EN-EL20	7,4	800	LITO	
80198/B/BOX	8011462801984	PER NIKON EN-EL20	7,4	800	LITO	
80199	8011462801991	PER NIKON EN-EL 15	7,4	1400	LITO	
80199/B/BOX	8011462801991	PER NIKON EN-EL15	7,4	800	LITO	
80124	8011462801243	PER OLYMPUS PS-BLM2-DL10	3,7	850	LITO	
80147	8011462801472	PER OLYMPUS PS-BLS-1	7,4	1150	LITO	
80148	8011462801489	PER OLYMPUS LI-50B	3,7	770	LITO	
80148/B/BOX	8011462801489	PER OLYMPUS LI-50B	3,7	770	LITO	
80169	8011462801694	PER OLYMPUS LI-70B	3,7	550	LITO	
80169/B/BOX	8011462801694	PER OLYMPUS LI-70B	3,7	550	LITO	
80180	8011462801809	PER OLYMPUS PS-BLM1/BL8-1	7,4	1400	LITO	
80188	8011462801885	PER OLYMPUS PS-BLM5-M	7,4	1400	LITO	
80189	8011462801892	PER OLYMPUS PS-BLS5-S	7,4	900	LITO	
80189/B/BOX	8011462801892	PER OLYMPUS PS-BLS5-S	7,4	900	LITO	
80113	8011462801137	PER PANASONIC DMW-BM7	3,6	600	LITO	
80134	8011462801342	PER PAN-CGA-U02/HITA DZ-BP14S	7,4	1800	LITO	
80161	8011462801618	PER PANASONIC BCF10GK	3,7	900	LITO	
80163	8011462801632	PER PANASONIC CGA-S006 BMAT	7,4	750	LITO	
80163/B/BOX	8011462801632	PER PANASONIC CGA-S006 BMAT	7,4	750	LITO	
80164	8011462801649	PER PANASONIC CGA-S007	3,7	900	LITO	
80164/B/BOX	8011462801649	PER PANASONIC CGA-S007	3,7	900	LITO	
80193	8011462801939	PER PANASONIC DMW-BGG10E-H	3,7	750	LITO	
80193/B/BOX	8011462801939	PER PANASONIC DMW-BGG10E-H	3,7	750	LITO	
80171	8011462801717	PER PANASONIC DMW-RCH7	3,7	700	LITO	
80170	8011462801700	PER PANASONIC VW-VBG130	7,4	1050	LITO	
80115C	8011462801151	PER PENTAX DL12	3,6	900	LITO (VEDI 80115)	
80117A	8011462801175	PER PENTAX DL8	3,7	550	LITO (VEDI 80117)	
80141E	8011462801410	PER PENTAX DL63	3,7	630	LITO (VEDI 80141)	
80191	8011462801915	PER PENTAX D-L109	7,4	1050	LITO	
80149	8011462801496	PER PENTAX D-L76	3,7	500	LITO	
80190	8011462801908	PER PENTAX D-L190-H	7,4	1600	LITO	
80135	8011462801359	PER SAMSUNG SB-LSM80	7,4	800	LITO	
80152	8011462801526	PER SAMSUNG SB-L1674	7,4	1620	LITO	
80151	8011462801519	PER SONY DB-L9	3,7	1900	LITO	
80251NT	8011462802516	PER SONY NP-F550	7,4	2000	LITO	
80263NT	8011462802639	PER SONY LIP-10B	3,6	650	LITO	
80269	8011462802691	PER SONY NP-F550	3,7	600	LITO	
80127	8011462801274	PER SONY NP-FT1	3,7	550	LITO	
80128	8011462801281	PER SONY NP-FE1	3,7	400	LITO	
80185	8011462801854	PER SONY NP-FH50	7,4	650	LITO	
80184	8011462801847	PER SONY NP-FW50	7,4	950	LITO	
80136	8011462801366	PER SONY FF-51	7,4	680	LITO	
80137	8011462801373	PER SONY FF-71	7,4	1360	LITO	
80138	8011462801380	PER SONY FP-91	7,4	2000	LITO	
80165	8011462801656	PER SONY NP-BG1	3,7	900	LITO	
80165/B/BOX	8011462801656	PER SONY NP-BG1	3,7	900	LITO	
80172	8011462801724	PER SONY NP-BN1	3,7	600	LITO	
80172/B/BOX	8011462801724	PER SONY NP-BN1	3,7	600	LITO	
80173	8011462801731	PER SONY FV 70	7,4	1600	LITO	
80282	8011462802820	PER SONY FM500H	7,2	1600	LITO	
80282/B/BOX	8011462802820	PER SONY FM500H	7,2	1600	LITO	
80283	8011462802837	PER SONY BX-1	3,7	950	LITO	
80285	8011462802851	PER SONY FM500H	3,7	1400	LITO	



TUMAX®**TUMAX®****TUMAX®**

Cod. 55005 per Canon
Cod. 55006 per Nikon
Cod. 55007 per Olympus

Guide No	DPT383AFZ
ISO100 / DIN21	45(m)/148(ft)
TTL	✓
Auto Focus	
Zoom Position	24-28-35-50-70-85-105mm
Bounce Position	0°/45°/60°/75°/90°
Swivel	left 180°/right 180°
Recycle Time	0,5 - 9 sec
Power Source	4 x AA Batteries
Dimension (WxLxH)	72 x 100 x 125 mm
Weight (w/o Batteries)	220 g
Power Saving	✓
Red Eye Reduction	✓
Built-in Diffuser and Reflect. Plate	✓
LCD Panel	✓



Cod. 55015 per Canon
Cod. 55016 per Nikon
Cod. 55017 per Olympus

Guide No	DSL983AFZ
ISO100 / DIN21	42(m)/138(ft)
TTL	✓
Auto Focus	
Zoom Position	25-35-50-85mm
Bounce Position	0°/45°/60°/75°/90°
Swivel	left 180°/right 180°
Recycle Time	0,5 - 8 sec
Power Source	4 x AA Batteries
Dimension (WxLxH)	72 x 102 x 130 mm
Weight (w/o Batteries)	260 g
Power Saving	✓
Red Eye Reduction	✓
Built-in Diffuser and Reflect. Plate	
LCD Panel	



Cod. 55020 per Canon
Cod. 55021 per Nikon
Cod. 55022 per Olympus

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA : REPORTER srl

Guide No	DPT883AFZ
ISO100 / DIN21	36(m)/118(ft)
TTL	✓
Auto Focus	
Zoom Position	28-35-50-85mm
Bounce Position	0°/30°/45°/60°/90°
Swivel	-
Recycle Time	0,3 - 7 sec
Power Source	4 x AA Batteries
Dimension (WxLxH)	72 x 85 x 110 mm
Weight (w/o Batteries)	250 g
Power Saving	✓
Red Eye Reduction	✓
Built-in Diffuser and Reflect. Plate	-
LCD Panel	-

Guide No	DSL288AF
ISO100 / DIN21	22(m)/72(ft)
TTL	✓
Auto Focus	
Zoom Position	35mm
Bounce Position	0°/45°/60°/75°/90°
Swivel	-
Recycle Time	0,3 - 10 sec
Power Source	2 x AA Batteries
Dimension (WxLxH)	65 x 54 x 98 mm
Weight (w/o Batteries)	122 g
Power Saving	✓
Red Eye Reduction	✓
Built-in Diffuser and Reflect. Plate	-
LCD Panel	-

DISTRIBUTORE ESCLUSIVO PER L'ITALIA : REPORTER srl



Cod. 55039 per Canon
Cod. 55040 per Nikon

DMF880R

Guide No	ISO100 / DIN21
TTL	✓
Auto Focus	
Zoom Position	Controller 25-35-50-85mm
Bounce Position	Controller 0°/30°/45°/60°/90°
Swivel	left 180°/right 180°
Recycle Time	0,5 - 8 sec
Power Source	Controller 4 x AA Batteries
Dimension (WxLxH)	Controller 72x85x110mm Ring 125x120
Weight (w/o Batteries)	250 g + 170 g
Power Saving	✓
Red Eye Reduction	✓

In dotazione ring adapter 52 - 58 - 62 mm

Laccetto da polso in vera pelle
8011462101114 R 18cm rosso



Laccetto da polso in vera pelle
8011462101114 N 18cm nero

Tracolla in Denim Jeans
8011462101138 35mm



Coppia laccetti con attacco rapido
8011462101282 cm 42 & cm 18



Laccetto fluorescente
8011462101299 17cm



cod. 04005BM taglia M Photojacket I Beige
cod. 04006BL taglia L Photojacket I Beige
cod. 04007BXL taglia XL Photojacket I Beige
cod. 04008NM taglia M Photojacket I Nero
cod. 04009NL taglia L Photojacket I Nero
cod. 04010NXL taglia XL Photojacket I Nero

cod. 04011BM taglia M Photojacket II Beige
cod. 04012BL taglia L Photojacket II Beige
cod. 04013BXL taglia XL Photojacket II Beige
cod. 04014NM taglia M Photojacket II Nero
cod. 04015NL taglia L Photojacket II Nero
cod. 04016NXL taglia XL Photojacket II Nero

Giubbotto fotografico, Pro-Line
Versione estiva traforata

versione con cappuccio

Pratiche tasche anteriori e posteriori, tasche interne con zip di sicurezza,
ampia vestibilità, disponibili in 2 colorazioni, sabbia e nero.





60141 Illuminatore Video a luce LED con set di filtri:
 Luminanza (LM) 50-450
 regolatore di luminosità integrato
 dimensioni 126x7100x64mm
 Batterie NP-F550 compresa
 temperatura colore 5500-6500K
 peso 135 gr
 8011462**601416**



60142 Illuminatore Video a luce LED
 Luminanza (LM) 160
 dimensioni 36x75x48mm
 Batterie NP-80 compresa nella confezione
 temperatura colore 6500K
 peso 55 gr
 8011462**601423**



60143 Illuminatore Video a luce LED con attacco per SONY
 Luminanza (LM) 160
 dimensioni 36x75x48mm
 Batterie NP-80 compresa nella confezione
 temperatura colore 6500K
 peso 55 gr
 8011462**601430**



60144 Illuminatore Video a luce LED
 illuminazione (LX) 250-300
 emissione colore (rendering) >85%
 Potenza 3,5-7W
 Raffreddamento: dissipatori, ventilazione naturale
 Temperatura colore (K): 6500K
 angolo di illuminazione 65°
 Dimensioni 50x115x69mm
 Peso 120,7 G
 Batteria al litio NP-F550 sony compatibile
 8011462**601447**

Cod. 60150

LED LIGHT 36
for Video and Photographic

Reportor® SINCE 1997

ILLUMINATORE A LED
per riprese con fotocamere e videocamere

- 36 Led ultraluminosi
- Temp. colore luce diurna
- Batteria Li-Ion ricaricabile
- Fino a 2,5 h di durata
- Adattatore per Sony
- Con staffa ausiliaria
- Modulare

✓RoHS **CE**

36 Ultrabrightness Led
 Daylight color temp.
 Li-Ion rechargeable battery
 Up to 2,5 h full charge
 Sony adapter

Cod. 60150 ILLUMINATORE 36 LED 8011462**601508**

FLASH VIDEO

- Illuminatore Led a luce continua o Flash
- Per riprese fotografiche e cinematografiche
- Ideale come luce di schiarimento o per illuminazione multipla
- Utilizzabile anche come luce indipendente



Cod. 60160
 ILLUMINATORE 54 LED CON FLASH INCORPORATO


Commutatore Luce continua / Flash
 Flash / Video Switch

8011462**601607**

Diffusore
 Light diffuser

54 Led luminosi
 54 Led Light

Contatto caldo Flash
 Hot Shoe



Reportor® Pro-Line
 www.reporter-fiab.it SINCE 1997

Cod. 60130

LED LIGHT 120
 ILLUMINATORE 120 LED

- 120 Led super luminosi a 6000K
- filtro di correzione cromatica
- regolatore di luminosità integrato
- bassa emissione di calore
- si monta sulla slitta porta accessori

Numero Led
 120
 Led Bulbs

Potenza Luminosa
 7,2 W
 Power Output

Filtri di Conversione
 6000 K 5000
 Color Correction

per riprese con fotocamere e videocamere

Cod. 60130 ILLUMINATORE 120 LED 8011462**601300**



DIFFUSORE PER FLASH INCORPORATO



Cod. 55050 Diffusore Universale 3 colori per flash incorporato: migliora la resa della luce flash rendendola più naturale, ammorbidendo le ombre e riducendo i contrasti.
8011462550509

DIFFUSORE PER FLASH AGGIUNTIVO




DIFFUSORE PER FLASH INCORPORATO



Cod. 55051 Diffusore Universale per flash incorporato: migliora la resa della luce flash rendendola più naturale, fissaggio rapido con nastro rimovibile.
8011462550516

PANNELLI RIFLETTENTI



Cod. 55055 Pannello Riflettente e diffusore, 80 cm, 5 in 1 ripiegabile, utilizzabile con luce naturale o flash
8011462550554

KIT PHOTOSTUDIO portatile



Cod. 55100 Studio portatile completo di : illuminazione daylight (2 lampade neon circolari 22W in dotazione), diffusori, fondale bicolore (bianco e blu), stativo da tavolo; Misure cm 42x44x8,5 richiuso in modalità valigetta portatile, cm 42x44x40 aperto
8011462551001

NEW

Reporter® SINCE 1971

CAVO FLASH TTL 80/150 CM TTL OFF CAMERA SHOE CORD

ACCESSORIO

- ▶ rende l'uso del flash più versatile e creativo
- ▶ indispensabile per aumentare la profondità dell'immagine
- ▶ elimina l'effetto "occhi rossi"

Cod. 55060 Cavo Flash TTL
per Canon 8011462550608

Cod. 55061 Cavo Flash TTL
per Nikon 8011462550615



Cod. 80966 NEW CARICA BATTERIE UNIVERSALE è progettato per caricare le batterie Li-Ion da 3.7 v e 7,4 V delle più diffuse e importanti marche di fotocamere e videocamere digitali, nonché quelle dei più diffusi telefoni cellulari, senza l'utilizzo di nessun tipo di adattatore.

Alimentazione a rete 220 V con trasformatore in dotazione e alimentazione 12 V con presa accendino sempre in dotazione, oppure tramite porta USB.

I contatti, flessibili e scorrevoli, si adattano al tipo di batteria che si intende caricare, il caricabatterie adatta automaticamente la polarità di alimentazione, quindi non è necessario rispettare un verso di introduzione.

Con Display LCD per monitorare lo stato di carica.

801146280966

Cod. 80969 NEW CARICA BATTERIE UNIVERSALE è progettato per caricare le batterie Li-Ion, Li-polymer, Ni-Mh, Ni-Cd di fotocamere, videocamere, cellulari, PSP, Mp3, e batterie Stilo AA e AAA senza l'utilizzo di nessun tipo di adattatore. È inoltre dotato di uscita USB.

Alimentazione a rete 220 V con trasformatore in dotazione e alimentazione 12 V con presa accendino sempre in dotazione. I contatti, flessibili e scorrevoli, si adattano al tipo di batteria che si intende caricare, in caso di ricarica di batterie al Litio il caricabatterie adatta automaticamente la polarità di alimentazione, mentre con batterie Ni-Mh e Ni-Cd è necessario rispettare le polarità.

801146280969




Universal battery charger with LCD display

- For 3.6/3.7 or 7.2/7.4 Li-Ion and Ni-MH/Ni-Cd AA or AAA batteries

Excellent charger for

- Camcorders,
- digital cameras,
- cell phones
- PSP, PDA and MP3 devices
- No adapter request



Caricabatterie Universale con display LCD *non necessita di adattatori*

SINCE 1971

Cod. 80968

Caricabatterie universale con display LCD

- Per batterie agli ioni litio da 3.6/3.7V o 7.2/7.4V
 - e 1 o 2 batterie AA/AAA Ni-Mh/NiCd



Scopri l'ampia gamma
di accessori Reporteur!

www.reporter-fiab.it

Il carica batteria universale ultra compatto, può caricare senza nessun tipo adattatori tutti i tipi di batterie Li-ion da 3.7-7.4 v e anche batterie stilo. Praticissimo, grazie alle dimensioni compatte, con un solo apparecchio si possono quindi caricare tutte le batterie dedicate di fotocamere, videocamere, telefoni cellulari.

Tramite il display lcd multifunzione è possibile monitorare lo stato di carica.

Il caricabatteria puo' essere alimentato in casa (220V) auto (12V) oppure tramite una presa USB

COD. 8011462809683



Cod. 02265 Cardreader 2.0 per schede SD_MMC 8011462022655



Cod. 02263 Cardreader 2.0 per schede di memoria 8011462022631



Cod. 02264 Cardreader 3.0 per schede di memoria 8011462022648

Italian Design

TRAVEL ADAPTER



Cod. 80511 UNIVERSAL AC TRAVEL KIT con 2 uscite USB e luce di cortesia 801146280511



Cod. 99915 MULTI HUB USB per collegare da 1 a 4 periferiche USB 2.0 8011462999155

Reporter®

Energy

USB PowerBank

● Cod. 99800 Power Bank 2600 mAh - 1A 8011462998004

PowerBank USB 2600 mAh

Dati tecnici / Specifications

- Capacità / Capacity 2600mAh
- Tipo di batteria - cicli ric/Cell type - rec.cycles Li-Ion - 500
- Ingresso Alimentazione / Output Power micro USB 5v/500mA
- Potenza di Uscita / Input Power 5v max 1A
- Protezione da cortocircuito / Built in short circuit
- Protezione da sovraccarico e scarica / Overcharge and discharge prot
- Completo di cavo USB-MicroUSB / with USB-MicroUSB cable



Espositore da Barca 20pcs

● Cod. 99801 Power Bank 5200 mAh - 1A 8011462998011

USB-MicroUSB cable

USB PowerBank 5200 mAh

For Cellular Phones, Tablet, Camera

Dati tecnici / Specifications

- Capacità / Capacity 5200mAh
- Tipo di batteria - cicli ric/Cell type - rec.cycles Li-Ion - 500
- Ingresso Alimentazione / Output Power micro USB 5v/1A
- Potenza di Uscita / Input Power 5v max 1A
- Potenza luminosa torcia LED / Led Torch 0,5 W
- Protezione da cortocircuito / Built in short circuit
- Protezione da sovraccarico e scarica / Overcharge and discharge prot.
- Indicatore di carica a 4 Led / Integrated 4 Led status indicator
- Spigamento automatico / Auto OFF output charging
- Completo di cavo USB- MicroUSB / with USB-MicroUSB cable



● Cod. 99802 Power Bank 7800 mAh - 2,5A 8011462998028

USB-MicroUSB cable

USB PowerBank 7800 mAh

For Cellular Phones, Tablet, Camera


Dati tecnici / Specifications

- Capacità / Capacity 7800mAh
- Tipo di batteria - cicli ric/Cell type - rec.cycles Li-Ion - 500
- Ingresso Alimentazione / Output Power micro USB 5v/1A
- Potenza di Uscita / Input Power 5v max 2,5A
- Potenza luminosa torcia LED / Led Torch 0,5 W
- Protezione da cortocircuito / Built in short circuit
- Protezione da sovraccarico e scarica / Overcharge and discharge prot.
- Indicatore di carica a 4 Led / Integrated 4 Led status indicator
- Spigamento automatico / Auto OFF output charging
- Completo di cavo USB- MicroUSB / with USB-MicroUSB cable





COD. 99760 Braccetto telescopico universale
Per smartphone / fotocamere ,
Ideale per realizzare Selfie e
riprese creative con prospettive
insolite ed accattivanti



COD. 99761 KIT Braccetto telescopico universale
Con telecomando Bluetooth
Per smartphone / fotocamere ,
compatibile con sistemi operativi iOS e Android
Ideale per realizzare Selfie e riprese creative
con prospettive insolite ed accattivanti



COD. 99770 Telecomando Bluetooth
Per smartphone / tablet
compatibile con sistemi operativi iOS e Android
Ideale per realizzare Selfie e riprese creative



Cod. 99780 KIT Treppiede Snodato +
adattore Smartphone e telecomando
Bluetooth. Per Smartphone e Fotocamere,
compatibile con sistemi operativi iOS
e Android.
Ideale per realizzare Selfie e riprese
creative con prospettive insolite
ed accattivanti



Cod. 99760



Cod. 99761



Cod. 99770



SELFIE



Cod. 99900
USB Home Charger
220V/1A



Cod. 99901
DOUBLE USB Home Charger
220V/2A



Cod. 99902
USB Car Charger
12V/1A



Cod. 99903
DOUBLE USB Car Charger
12V/2A
(uscita superiore 2A inferiore 1A)

Cod. 99904
Roller Data Charger
micro USB - mini USB -Apple
(iPhone 3/3S/4/4S
iPad /iPad2/iPad3
e compatibili 30 pin)



Cod. 99906
Roller Data Charger , micro USB
- Apple 30 pin (iPhone 3/3S/4/4S
iPad /iPad2/iPad3 e compatibili
30 pin) - Apple Lightning
(iPhone 5/5S/5C iPad Mini iPad air
e compatibili)

cm20

Cod. 99907 Multiple
Sync Cable , micro USB
Apple 30pin (iPhone 3/3S/4/4S
iPad /iPad2/iPad3 e comp.
30 pin) - Apple Lightning
(iPhone 5/5S/5C iPad Mini
iPad air e compatibili) 20 cm



Cod. 99910 - 30 pin
Sync Cable ,
Apple Dock 30 pin
(iPhone 3/3S/4/4S iPad / iPad2
iPad3 e compatibili) 100 cm



Cod. 99913
Roller Data Charger , micro USB
- Apple 30 pin (iPhone 3/3S/4/4S
iPad /iPad2/iPad3 e compatibili
30 pin) - Apple Lightning
(iPhone 5/5S/5C iPad Mini iPad air
e compatibili)

Cod. 99905 Kit composto da :
Roller Data Charger -
micro USB - mini USB - Apple
(iPhone 3/3S/4/4S iPad /
iPad2/iPad3 e comp. 30 pin)
Home Charger 220V/1A
USB Car Charger 12V/1A



Cod. 99930 Kit composto da :
Roller Data Charger , micro USB
- Apple 30 pin (iPhone 3/3S/4/4S
iPad /iPad2/iPad3 e compatibili
30 pin) - Apple Lightning
(iPhone 5/5S/5C iPad Mini iPad air
Home Charger 220V/1A
USB Car Charger 12V/1A

ACCESSORIES FOR ACCESSORI PER



GOPRO:
e ACTION CAM



cod. 99512 GRUPPO DI SUPPORTI PER ESPANDERE LE OPZIONI DI UTILIZZO DELLA CAMERA.
COMPRENDE UN SUPP. ADESIVO CURVO, UNO PIANO, UN ATTACCO RAPIDO, UNA FIBBIA A SGANCIO RAPIDO, BRACCIO REGOL., UNA VITE AD ALETTE, UN TAPPO DI BLOCCAGGIO E UN LACCIO DI SICUREZZA
8011462995126



cod. 99513 GALLEGGIANTE ADESIVO IDEALE PER SNORKELING, SURF, WAKEBOARD E SPORT ACQUATICI.
8011462995133



cod. 99502 ADATTATORE per GO-PRO - VITE UNIVERSALE TREPPIEDI PERMETTE DI UTILIZZARE TUTTI I TREPPIEDI MONOPEDI E SISTEMI DI FISSAGGIO DOTATI DI VITE UNIVERSALE
8011462995027



cod. 99503 HEAD MOUNT ELASTICO E CON VELCRO PER MONTAGGIO GO-PRO SU TESTA E CASCHI LEGGERI.
COMPLETAMENTE REGOLABILE PUO' ESSERE INDOSSATO DIRETTAMENTE SULLA TESTA O SOPRA I CASCHI.
8011462995034



cod.99514 INSERTI ANTICONDENSA PER IMPEDIRE L'APPANNAMENTO IN AMBIENTI FREDDI E UMIDI.
8011462995140



Cod. 99515 Eva Case per GOPRO e Action Cam.
8011462995157



Cod. 99516 Eva Case per GOPRO / Action Cam e accessori SMALL
8011462995164



Cod. 99517 Eva Case per GOPRO / Action Cam e accessori MEDIUM
8011462995171



Cod. 99518 Eva Case per GOPRO / Action Cam e accessori LARGE
8011462995188



COD. 99519 BRACCIO FLESSIBILE 8 SNODI CON MOSCHETTONE PER TUBI DI DIAMETRO TRA 0,5CM A 5 CM.
CONSENTE IL FISSAGGIO AD OGGETTI IRREGOLARI
8011462995195



Cod. 99520 Batteria 3,8 V 1000 mAh li-ion per GOPRO HERO 4
8011462995201

Cod. 99521 Batteria 3,8 V 1000 mAh li-ion per GOPRO HERO 3/3+ 8011462995218



Cod. 99522 Batteria 3,8 V 1050 mAh li-ion per GOPRO HERO 4
8011462995225
per utilizzo in **ALTE TEMPERATURE**

Cod. 99523 Batteria 3,7 V 950 mAh li-ion per GOPRO HERO 4
8011462995232
per utilizzo in **BASSE TEMPERATURE**

ACCESSORIES FOR ACCESSORI PER

GOPRO:
e ACTION CAM



cod. 99500
ATTACCO MANUBRIO / SELLA.
FISSA LA TUA GO-PRO
AL MANUBRIO DELLA BICICLETTA,
ALLA SELLA ED ALTRO ANCORA.
PERMETTE IL FISSAGGIO A TUBOLARI DI
DIAMETRO DI MAX 4 CM
8011462995003



cod. 99501
ATTACCO MOTO
KART VELA.
PERMETTE IL FISSAGGIO A TUBOLARI DI
DIAMETRO MAGGIORE. DA 3,5 cm A 6,35 cm.
PERFETTO PER MOTORBIKE, KART,
ALBERI DA WINDSURF E BARCHE
8011462995010



cod. 99502 ADATTATORE per GO-PRO
- VITE UNIVERSALE TREPPIEDI PERMETTE
DI UTILIZZARE TUTTI I TREPPIEDI
MONOPIEDI E SISTEMI DI FISSAGGIO
DOTATI DI VITE UNIVERSALE
8011462995027



cod. 99503 HEAD MOUNT
ELASTICO E CON VELCRO PER MONTAGGIO
GO-PRO SU TESTA E CASCHI LEGGERI.
COMPLETAMENTE REGOLABILE
PUO' ESSERE INDOSSATO DIRETTAMENTE
SULLA TESTA O SOPRA I CASCHI.
8011462995034



cod. 99504 VELCRO BAND
REGOLABILE CON VELCRO PER BRACCIA E
TUBI. ASSICURA LA PROPRIA CAMERA ALLE
BRACCIA O A TUBI DI GROSSO DIAMETRO
8011462995041



cod. 99505 CHEST BODY
PETTORINA REGOLABILE. PERFETTO PER
AVERE UNA RIPRESA PIU' BASSA RISPETTO
AI SUPPORTI DA CASCO. PER SPORT COME
SCI, MOUNTBIKE, MOTOCROSS, CANOA
8011462995058



**cod. 99506 CHEST BODY CON SNODO A
3 VIE.** PETTORINA REGOLABILE PER AVERE
UNA RIPRESA PIU' BASSA RISPETTO AI
SUPPORTI DA CASCO. CON SNODO PER
RIPRESE DA ANGOLAZIONI DIFFERENTI
8011462995065



cod. 99507 MONOPIEDE ESTENSIBILE
-LUNGHEZZA MASSIMA 500 mm
-LUNGHEZZA CHIUSO 200 mm.
PERMETTE DI REALIZZARE RIPRESE
CREATIVE CON PROSPETTIVE INSOLITE
8011462995072



cod. 99508 SUPPORTO A VENTOSA
PER AUTO, BARCHE E MOTO. PROGETTATO
PER GARANTIRE STABILITA' E RESISTERE
AD UN'AMPIA GAMMA DI MOVIMENTI.
PARABREZZA AUTO E SUPERFICI LISCE
8011462995089



cod. 99509 BIKE MOUNT
FISSA LA CAMERA NELLA PARTE LATERALE
DI BICICLETTE E TUBI FINO A 3,5 CM DI
DIAMETRO, IDEALE PER EFFETTUARE
RIPRESE LATERALI
8011462995096



cod. 99510 SUPPORTO CON ADESIVO 3M
PER FISSAGGIO SU CASCHI E SUPERFICI
CURVE CON ADESIVO 3M, ROTAZIONE 360°.
L'ADESIVO 3M ASSICURA IL FISSAGGIO
MA PUO' ESSERE RIMOSSO CON UNA
SEMPLICE FONTE DI CALORE.
8011462995102



cod. 99511 KIT STICKERS 3M:
3 PEZZI PER SUPERFICI PIANE
3 PEZZI PER SUPERFICI CURVE
8011462995119

ACCESSORIES FOR ACCESSORI PER



GO PRO:
e ACTION CAM



cod.99530
SWIMMING MASK
MASCHERA PER SUB E SNORKELING
8011462995300



Cod. 99524
Caricabatterie TRIPLO per GoPro
HERO 4 / HERO 3-3+
8011462995249

Cod. 99525
2 supporti piani e 2 curvi
con adesivo 3M
8011462995164



Cod. 99526
Fascia da Polso
8011462995263



Cod. 99527
HAND GRIP
impugnatura
8011462995270



COD. 99528
Silicone Case
per GoPro HERO 3/3+/4
8011462995287



Cod. 99529
Pettorina per cane
8011462995294



Cod. 99531 **Fascia per mano**
8011462995317



cod.99532
IMPUGNATURA GALLEGGIANTE
FLOATY BOBBER
8011462995324



Cod. 99533
Kit viti ed estensioni
8011462995331



Cod. 99534
Galleggiante Adesivo
con Backdoor per HERO4
8011462995348



Cod. 99535
MONOPOLE ESTENSIBILE 35-114
8011462995355

ACCESSORIES FOR ACCESSORI PER



GOPRO:
e ACTION CAM

SPORT KIT 99551 **CE**

2 X FLAT, 2 X CURVED MOUNTS with 3M sticker	J HOOK FLAT MOUNT	ADAPTER GOPRO/TRIPOD
CHEST BODY STRAP	BIKE HANDLEBAR	HEAD MOUNT elastico con vetro, per montaggio GOPRO su testa/casco/bike

Cod. 99551 SPORT KIT contiene :

- 2 supporti piani
- 2 supporti curvi con adesivi 3M
- 1 supporto con staffa a uncino "J Hook"
- 1 adattatore Treppiede
- Pettorina "Chest Body"
- Attacco bicicletta
- Elastico/velcro per fissaggio su testa

8011462995515

WATER KIT 99552 **CE**

2 X FLAT, 2 X CURVED MOUNTS with 3M sticker	FLOATY SPONGE	FLOATY BOMBER WITH STRAP AND SCREW
DRIVING WRISTBAND bracciale galleggiante	INSERTI ANTICONDENSA 12PCS Vacuum Sealing	HEAD MOUNT elastico con vetro, per montaggio GOPRO su testa/casco/bike

Cod. 99552 WATER KIT contiene :

- 2 supporti piani
- 2 supporti curvi con adesivi 3M
- 1 spugna galleggiante
- 1 impugnatura galleggiante
- 1 bracciale galleggiante
- 12 inserti anticondensa
- elastico con velcro per fissaggio su testa

8011462995522

Cod. 99536
Adattatore inverso
8011462995362

Cod. 99537
J-hook + flat mount + sticker
8011462995379

Cod. 99538
bracciale galleggiante
8011462995386

5200 mAh

Cod. 99540
Hand grip con POWERBANK
5200 mAh
8011462995409

per HERO 5

Cod. 99545
Caricabatterie Doppio
per HERO 5
8011462995454

Reporter®

www.reporter-fiab.it

SMART LINE, UNIVERSALE PER SMARTPHONE

Universal Smartphone Handle

SMART-LINE

UNIVERSAL
HOLDER

Le App a mani libere, pubblica e condividi la vita che ti circonda.



Reporter®

SUPPORTI UNIVERSALI PER SMARTPHONE UNIVERSAL HOLDER

SMART LINE



Cod. 8011462997007 Supporto Universale per Smartphone



Cod. 8011462997014 Morsetto per tubolare/manubrio bike



Cod. 8011462997021 Morsetto per tubolare/manubrio moto



Cod. 8011462997038 Fascia per poggiapiede auto



Cod. 8011462997045 Fascia con velcro per tubolari



Cod. 8011462997052 Pettorina con snodo orientabile 360°



Cod. 8011462997069 Supporto con ventosa per superfici lisce



Cod. 8011462997076 Attacco Rapido tubolare orientabile 360°



Cod. 8011462997083 Base Adesiva rotante 360°



Cod. 8011462997090 Super Clamp prolunga snodata 360°



Cod. 8011462997106 Base con supporti adesivi, piani e curvi



Cod. 8011462997113 Base Piana Adesiva con articolazione a 180°



Cod. 8011462997120 Impugnatura Stabilizzante per Smartphone



Cod. 8011462997137 Sticker di ricambio 3M



Cod. 8011462997229 Telecomando Bluetooth



Cod. 8011462997236 Elastico di Sicurezza SAFE CARE



Cod. 8011462997205

Treppiede Flex Small 180x35x35mm

Utilizza le App a mani libere, pubblica e condividi la vita che ti circonda.

* richiedi il catalogo dedicato Reporter SMARTLINE



Hello ! I'm using Smart Line !

"Make your Smart Video & Foto and be social "



Cod. 8011462997212

Treppiede Flex Medium 273x45x45



Cod. 10130
KIT Pulizia 3 in 1, per schermi LCD:
Sпazzola +
tampone in microfibra +
soluzione detergente
liquido di pulizia posizionato
all'interno del corpo principale
8011462**101305**



Cod. 10131 KIT Pulizia 3 in 1 per fotocamere e apparecchiature elettroniche
Pennello a soffietto + soluzione detergente + panno in microfibra Per la pulizia quotidiana e a fondo di ogni tipo di fotocamera e videocamera, ottiche intercambiabili e accessori
8011462**101312**



Cod. 10132
KIT Pulizia 2 in 1, per schermi LCD :
soluzione detergente + panno in microfibra
Rimuove senza danneggiare polvere e impronte digitali da schermi LCD e touch screen, CD/DVD, tastiere ecc
8011462**101329**



Cod. 10133
KIT Pulizia 4 in 1 fotocamere e apparecchiature elettroniche :
Pennello retraibile + soluzione detergente + panno in microfibra + custodia in TNT
8011462**101336**



Cod. 10134
Mini aspirapolvere a batteria con terminali a beccuccio e a pennello.
Rimuove lo sporco e la polvere dagli interstizi di fotocamere , videocamere, tastiere per computer, ecc.
8011462**101343**



Cod. 10135
KIT Pulizia 5 in 1, per schermi fotocamere e apparecchiature elettroniche :
Pennello con soffietto + soluzione detergente + panno in microfibra + carta per ottiche + tamponcini detergenti
8011462**101350**




Cod. 10136
KIT Pulizia Contatti USB - SD - MINISD :
Per pulire i contatti delle porte per memorie esterne di tipo USB - SD - MINISD
8011462**101367**



Cod. 10137
Screen Protector per schermi LCD:
Alta trasparenza, protegge da: graffi, polvere e impronte lo schermo LCD di videocamere, fotocamere, PDA, iPod, ecc
Con indicazioni di taglio per le dimensioni di schermo piu' diffuse.8011462**101374**



Cod. 10140
Pennello Retraibile:
Soffice pennello ideale per rimuovere polvere e sporco da fotocamere, videocamere, schermi LCD, tastiere ecc
Facile da usare, pratico da riporre.
8011462**101404**



Cod. 10141
LCD Screen Protector, protezione per Schermo LCD.
Materiale ad alta trasparenza e ad alta resistenza, non danneggia lo schermo, non lascia tracce se rimosso
8011462**101411**



Cod. 10142
KIT Pulizia 4 in 1 fotocamere e apparecchiature elettroniche :
pennello retraibile con tampone soffietto, soluzione detergente panno in microfibra (4 colori)
8011462**101428**



Cod. 10143
KIT Pulizia 6 in 1 per Sensore CCD/CMOS LCD e lenti
3 asticelle piatte
3 asticelle a punta
1 asticella + 32 tamponi adesivi
1 panno pulizia
1 soluzione lenti
1 soluzione ottiche
8011462**101435**



Cod. 10144
Penna pulizia 2 in 1 pennello tamponi
8011462**101442**



Cod. 10145
Penna Capacitiva con puntale in gomma per dispositivi touch screen
8011462**101459**

ACCESSORI



GENNNAIO DUEMILA 17



Reporter®

libertà in azione



REPORTER srl via G. di Vittorio 18,
40013 Castel Maggiore (BO)
tel. 051.63.28.711 fax 051.63.25.380
email reporter@reporter-fiab.it



visita il ns sito web

www.reporter-fiab.it